



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Dekoracja Świąteczna (z oświetleniem LED, pozytywką, zasilaniem bateryjnym, USB lub DC)

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji wewnątrz. Nie jest zabawką ani źródłem oświetlenia użytkowego. Może być wyposażony w elementy świetlne LED, mechanizm grający (pozytywkę), zasilanie bateryjne, USB lub DC.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie jest zabawką – przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nie wystawiać na działanie ognia, wysokich temperatur ani wilgoci. Ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (np. zasłony, obrusy). Nie używać w warunkach zewnętrznych (na dworze), o ile producent nie wskazuje inaczej. W przypadku uszkodzenia (pęknięcia, wyszczerbienia, ułamania elementów, przetarcia przewodów) – nie używać. Nie ingerować w instalację elektryczną ani mechanizm pozytywki. Uważać przy przenoszeniu – produkt może być kruchy i podatny na uszkodzenia.

3. Instrukcja użytkowania

W przypadku zasilania baterijnego: stosować wyłącznie baterie wskazane na opakowaniu/etykiecie (np. AA, AAA, CR2032). Włożyć je zgodnie z biegunowością. Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów.

W przypadku zasilania USB/DC: używać wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przewodów i zasilaczy o parametrach podanych przez producenta.

Nie podłączać urządzenia do uszkodzonych gniazdek ani źródeł zasilania o nieodpowiednim napięciu.

W modelach z pozytywką: nakręcać mechanizm delikatnie, bez użycia siły. Nie przekręcać do oporu.

W dekoracjach z LED: diody są elementem stałym, niewymiennym. W razie uszkodzenia należy wymienić cały produkt.

Po zakończeniu użytkowania wyłączyć produkt (wyłącznik, odłączenie przewodu, wyjęcie baterii).

4. Konserwacja i czyszczenie

Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Nie używać środków chemicznych, detergentów ani materiałów ściernych.

Nie zanurzać w wodzie ani nie myć pod bieżącą wodą.

Jeśli produkt posiada szybki / elementy przezroczyste, czyścić delikatnie, by uniknąć zarysowań

5. Utylizacja

Produkt oraz jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Elementy elektryczne i elektroniczne (np. LED, mechanizmy, baterie) należy przekazać do punktów selektywnej zbiórki (symbol przekreślonego kosza).

Baterie należy usuwać oddzielnie w odpowiednich pojemnikach.

6. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.

Art-Pol Sp. z o.o.