# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

**Produkt : Dzwonki Dekoracyjne**

Art-Pol Sp. z o.o.
ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław
71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

---

1. **Przeznaczenie produktu**

Produkt przeznaczony jest do dekoracji wnętrz, choinek, stroików i aranżacji świątecznych. Dzwonki pełnią funkcję ozdobną – mogą również delikatnie dźwięczeć przy poruszaniu.

2. **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt. Nie dopuszczać do kontaktu z ogniem, źródłami ciepła ani wilgocią. Uważać przy upuszczeniu – dzwonki ceramiczne lub szklane mogą się rozbić. Unikać zawieszania w miejscach narażonych na silny wiatr lub przeciągi (możliwość uszkodzenia lub hałasu).W przypadku elementów metalowych – unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią, by zapobiec korozji.

3. **Instrukcja użytkowania**

Ostrożnie wyjąć z opakowania, trzymając za zawieszkę lub metalowy uchwyt.
Umieścić w wybranym miejscu dekoracyjnym (choinka, uchwyt, klamka, okno, stroik). Nie stosować jako dzwonka użytkowego (np. sygnalizacyjnego) – produkt nie jest przeznaczony do intensywnego użycia. Nie przeciążać zawieszki dodatkowymi ozdobami.

4. **Konserwacja i czyszczenie**

Czyścić suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
Unikać detergentów, środków ściernych i nadmiernego pocierania, zwłaszcza przy dekoracjach malowanych ręcznie lub brokatowych.
Przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub owinięte w miękki materiał.

5. **Utylizacja**

Produkt i jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zaleca się skorzystanie z lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

6. **Dane techniczne**

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.