

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Dekoracyjna Misa i Podstawka

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Dekoracyjna misa przeznaczona jest wyłącznie do celów dekoracyjnych w pomieszczeniach. Może służyć jako element aranżacji stołu, komody, półki lub innej powierzchni. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością ani do przechowywania produktów spożywczych.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością ani napojami. Nie używać do serwowania ani przechowywania żywności. Nie wystawiać produktu na działanie otwartego ognia ani bardzo wysokiej temperatury. Nie używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani zmywarce. W przypadku uszkodzenia, pęknięcia lub odprysków należy zachować ostrożność – krawędzie mogą być ostre. Ustawić produkt na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.

3. Instrukcja użytkowania

Ustawić misę na stabilnej i równej powierzchni, takiej jak stół, półka lub komoda. Produkt może być używany do ekspozycji dekoracji i elementów dekoracyjnych. Nie umieszczać w misie produktów spożywczych ani płynów. Unikać nadmiernego obciążania produktu.

4. Konserwacja i czyszczenie

Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować nadmiaru wody ani agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię. W przypadku elementów metalowych wycierać do sucha, aby zapobiec powstawaniu korozji. Nie zanurzać produktu w wodzie.

5. Utylizacja

Produkt i jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zaleca się skorzystanie z lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

6. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.