

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Ozdoba LED (zasilanie: baterie / USB/DC / prąd sieciowy 230 V)

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji wnętrz. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego, chyba że specyfikacja stanowi inaczej. Nie nadaje się do oświetlenia użytkowego ani przemysłowego. Nie jest zabawką.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie wystawiać na działanie ognia, wysokiej temperatury ani wilgoci (chyba że produkt ma klasę IP chroniącą przed wilgocią). Ustawiać na stabilnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych. Nie używać w przypadku uszkodzeń (pęknięcia, przetarcia przewodów, uszkodzone diody). Nie ingerować w instalację elektryczną ani mechanizm ozdoby. Uważać przy przenoszeniu – ozdoba może być krucha

3. Instrukcja użytkowania

A. Modele na baterie

- Użyć wyłącznie baterii określonych przez producenta (np. AA, AAA, CR2032).
- Wkładać zgodnie z biegunowością (+/-).
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów.
- Przy dłuższym nieużywaniu wyjąć baterie.

B. Modele na USB / DC (zasilacz niskonapięciowy)

- Używać tylko przewodów i zasilaczy o parametrach zgodnych z opisem produktu.
- Nie podłączać do uszkodzonych gniazd ani nie stosować przewodów z widocznymi uszkodzeniami.
- Chronić kabel przed zginaniem, przeciąganiem i przyciśnięciem.

C. Modele na prąd sieciowy (230 V AC)

- Podłączać tylko do sprawnego gniazdka zgodnego z normami.
- Nie używać w pobliżu wody, w wilgoci ani na zewnątrz, chyba że producent wyraźnie przewiduje.
- Przewodu nie prowadzić pod dywanami, nie zakleszczać meblami, nie narażać na ostre krawędzie.
- Zawsze odłączać zasilanie po zakończeniu użytkowania lub na noc.

4. Konserwacja i czyszczenie

Przed czyszczeniem odłączyć ozdobę od prądu lub wyjąć baterie.

Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.

Nie używać środków ściernych ani silnych detergentów.

Nie zanurzać produktu ani przewodów w wodzie.

5. Montaż i ustawienie

Umieścić ozdobę na stabilnej powierzchni lub solidnie zawiesić (jeśli konstrukcja na to pozwala).

Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, słońce).

Upewnić się, że przewód (jeśli jest) nie stanowi ryzyka potknięcia.

6. Utylizacja

Opakowanie i produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów lub przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

Zużyte baterie oddawać do punktów zbiórki.

Uszkodzone ozdoby LED i elementy elektroniczne oddawać jako elektrośmieci

7. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.