

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Ramka Dekoracyjna

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Ramka przeznaczona jest do eksponowania fotografii lub grafik dekoracyjnych we wnętrzach. Pełni funkcję ozdobną i użytkową. Nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie jest zabawką – trzymać z dala od dzieci i zwierząt. W przypadku uszkodzenia szkła lub elementów ramki, należy zachować ostrożność ze względu na ostre krawędzie. Nie wystawiać ramki na działanie silnego nasłonecznienia, wilgoci lub źródeł ciepła – może to spowodować odkształcenie, blaknięcie zdjęcia lub uszkodzenie materiałów. Nie wieszać w miejscach narażonych na silne wibracje lub przeciągi.

3. Instrukcja użytkowania

Otwórz tylną klapkę ramki, ostrożnie zdejmując blokadę.

Włóż zdjęcie odpowiedniego rozmiaru, dopasowując je do maty (jeśli występuje).

Zamknij ramkę, upewniając się, że elementy są dobrze osadzone.

Ramki stojące ustawiaj na stabilnej powierzchni, a wiszące montuj zgodnie z instrukcją (np. na haczyku, gwoździu lub śrubie z kołkiem – w zależności od wagi produktu i rodzaju ściany).

4. Konserwacja i czyszczenie

Szkło czyścić miękką ściereczką z mikrofibry, ewentualnie z dodatkiem delikatnego środka do szkła.

Ramkę przecierać suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikać intensywnego szorowania.

5. Utylizacja

Produkt oraz opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Zalecamy skorzystanie z punktów selektywnej zbiórki odpadów.

6. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.