

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Skarbonka Dekoracyjna

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych oraz do przechowywania drobnych monet. Nie jest zabawką ani przedmiotem codziennego użytku.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia. W przypadku uszkodzenia uważać na ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia. Nie używać siły przy wyjmowaniu zawartości – stosować wyłącznie przewidziane otwory.

3. Instrukcja użytkowania

Ustaw skarbonkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.

Nie umieszczać w miejscach narażonych na silne wibracje lub przeciągi.

Wrzucaj wyłącznie monety – nie przechowywać w niej płynów, jedzenia ani ostrych przedmiotów.

4. Konserwacja i czyszczenie

Ceramika / porcelana / żywica: Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikać szorowania i kontaktu z ostrymi detergentami.

Elementy metalowe: Przecierać do sucha, unikać kontaktu z wodą i środkami powodującymi korozję.

Tworzywa sztuczne: Przecierać miękką ściereczką. Nie stosować agresywnych środków czyszczących.

5. Utylizacja

Opakowanie i produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów lub przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

6. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.